



**О порядке обесточивания электроборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня.**

1. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены. За исключением дежурного и аварийного освещения автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии.

2. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и т.д;
- обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- прокладывать транзитные электрические проводки и кабельные линии через складские помещения.

3. При возгорании отдельного прибора необходимо немедленно отключить его от сети

4. В случае возникновения пожара все работники должны произвести немедленное обесточивание (вынуть вилки из розеток) всех видов электрооборудования и бытовых электроприборов в том помещении, в котором они находятся. При наличии в помещении автоматов произвести их обесточивание.

5. После окончания рабочего времени все работники должны произвести обесточивания (вынуть вилки из розеток) всех видов электрооборудования и бытовых электроприборов во всех помещениях, в которых они находились в течение рабочего времени.

6. В случае обнаружения неисправных розеток, патронов, распределительных коробок, выключателей и оголенных проводов немедленно докладывать администрации школы. Самому принять меры для того чтобы не было случайного касания учащимися и сотрудниками деталей находящихся под напряжением.

7. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную часть

101 ,администрации школы. Самому принять меры по тушению пожара перекрыв доступ воздуха к огню, закрыв место возгорания песком, брезентом или другими материалами предназначенными для тушения пожара.